

Imprimante laser Brother HL-L2340DW

Achat : 2016. On l'a choisi pour son très faible coût à la copie, elle fonctionne toujours en 2025 :)



Caractéristiques

- A4 noir et blanc
- WiFi
- Recto verso automatique
- chargement de papier par bac papier pour chargement manuel

Doc : https://emoc.org/materiel/imprimante_brother_HL-L2340DW/

Entretien

Changement de tambour

Premier changement du tambour le 8 juillet 2025 (après 17919 pages imprimées!) ([procédure](#))

- Changer le tambour en suivant la procédure
- Remettre à zéro le compteur du tambour

Malgré ça, l'impression n'est pas ouf...

Imprimer les paramètres de l'imprimante

Appuyez sur (flèche haut) ou sur (flèche bas) pour afficher l'option Info. appareil, puis appuyez sur OK.
Appuyez sur (flèche haut) ou sur (flèche bas) pour afficher l'option Param impression, puis appuyez sur OK.

Afficher l'état du toner

Directement sur l'imprimante avec :

Appuyez sur (flèche haut) ou sur (flèche bas) pour afficher l'option Info. appareil, puis appuyez sur OK.
Appuyez sur (flèche haut) ou sur (flèche bas) pour sélectionner l'option Durée de vie, puis appuyez sur OK.
Appuyez sur (flèche haut) ou sur (flèche bas) pour sélectionner l'option Durée vie toner ou Vie tambour, puis appuyez sur OK.

Article extrait de : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : http://www.lesporteslogiques.net/wiki/materiel/imprimante_brother_hl-l2340dw?rev=1751976852

Article mis à jour: **2025/07/08 14:14**