

[audio](#), [cassette](#), [6r](#)

Enregistreur 4 pistes sur cassette Fostex 280



Le Fostex multitracker model 280 est un enregistreur multipistes sur cassette. Vous pouvez retrouver tout un tas d'informations [ici](#).

Celui des Portes Logiques est un don.

Il porte le numéro de série 0607145.



Le manuel d'utilisation est avec, en version papier et en anglais. On trouve aussi la facture collée à la dernière page.



Documentation technique

- [notice d'utilisation \(en., pdf\)](#)

Restauration

Vous trouverez comment changer la courroie à la page

http://lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/fostex_280_changement_courroie

Sur cet exemplaire, j'ai du:

- enlever la graisse des axes de rotation du lecteur. Elle avait durcie et empêchait le démarrage de l'appareil. Fait avec du WD-40
- désoxyder le l'interrupteur situé sur le lecteur. Pareil avec du WD-40...

Ceci a été possible grâce aux vidéos de 3rd Island.

Article extrait de : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**
Adresse : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/materiel/fostex280?rev=1611231577>
Article mis à jour: **2021/01/21 13:19**