

Matériel HiFi

Premier inventaire des dons et différentes récup de matériel HiFi accumulés au fil des ans!
Avec pour objectif de monter une chaîne HiFi pour le fablab.

Reste à tester

- platines vinyles
- enceintes

Priorités

1. nettoyage des platines CD, en espérant qu'une fonctionne
2. réparation d'une platine K7
3. réparation d'une double platine K7

Matériel fonctionnel

HIFI1 ampli HiFi Sansui AU-G11X

OK. S'allume. Fonctionne. Sortie casque non testée.

HIFI5 subwoofer basse amplifié, JBL SUB-178

Le caisson fonctionne (entrée ligne 2 x RCA). À l'origine, il fait partie d'un ensemble Home Cinema dont nous n'avons que cette pièce. Les autres enceintes du système doivent être amplifiées séparément (voir mode d'emploi).

On peut donc l'utiliser en subwoofer depuis l'entrée ligne

HIFI9 ampli + tuner Kenwood KR-A3050

OK. Fonctionne. Beaucoup de poussière à l'intérieur. **Circuit à nettoyer**

Particularités : il permet de relier 4 enceintes et de switcher entre les 2 paires stéréo

HIFI10 tuner FM/LW/MW

OK.

HIFI11 tuner FM/LW/MW

OK.

HIFI12 tuner numérique FM/LW/MW

OK.

HIFI15 tuner AM/FM Yamaha T-560

OK. Bonne réception FM sans antenne

Matériel à réparer

HIFI2 double platine cassette, Marantz SD155

S'allume. Les STOP/EJECT ne fonctionnent pas (ne s'ouvrent pas), PLAY semble enclenché dès l'allumage

HIFI3 platine CD, Technics SL-PG490

S'allume, disque pas reconnu, bruit mécanique venant du lecteur

HIFI6 platine CD Technics SL-PS670A

S'allume, lit les CD mais saute aléatoirement. **À nettoyer en priorité** (alcool isopropylique sur diode laser)

HIFI7 platine CD Marantz CD-43

S'allume mais ne lit pas de CD. À nettoyer

HIFI8 double platine cassette Marantz SD415

S'allume. Moteurs démarrent mais vitesse sporadique... **Courroies à vérifier**

HIFI13 platine cassette JVC KD-A3

S'allume. Lit les cassettes, mais bruit métallique aigu semblant venir du moteur HIFI14 platine cassette Pioneer CT-F4040**
Non testée. Les réparations à effectuer sont indiquées dessus.

Article extrait de : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : http://www.lesporteslogiques.net/wiki/materiel/materiel_hifi?rev=1773227919

Article mis à jour: **2026/03/11 12:18**