ATtiny85 drum module Eurorack

Programmation de l'ATtiny via Arduino Nano

Programmation de l'Arduino Nano comme programmeur ISP

ISP : In System Programmer

Via Arduino IDE

- Lancer : Exemple > ArduinoISP Ŭ
- Type de carte : Arduino Nano
- Processeur : ATmega 328p (OldBootloader)
- Téléverser

Programmation de l'ATtiny85

Câblage

Câblage sur breadBoard (les pin indiquées pour l'attiny sont dans l'ordre physique)

```
Nano> > > > > > >ATtiny
Miso ICSP1         Miso (pin n°6)
Sck  ICSP2         Sck (pin n°7)
Mosi ICSP5         Mosi (pin n°5)
+5V                VCC (pin n° 8)
GND                GND (pin n°4)
pin 10             Reset (pin n°1)
```

Placer un condensateur 10uF entre les pin Reset et GND du Nano

Brûler le bootloader

```
  Type de Carte > ATtiny 25/45/85
  Chip > ATtiny85
  Clock > 1MHz (Internal)''\\ * Programmateur > Arduino as ISP ''
```

Test blink

Téléverser:

```
 void setup() {

    pinMode(4, OUTPUT);
 }
 void loop() {

   digitalWrite(4, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
   delay(100);                       // wait for a second
   digitalWrite(4, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
   delay(100);                       // wait for a second
 }
```

ça clignote!!

Faire du bruit

* Test drum8.ino

Bootloader

Voir ici :https://ressources.labomedia.org/lovetape#programmation_de_l_attiny

Sources

http://www.circuitstoday.com/arduino-nano-tutorial-pinout-schematics

https://emalliab.wordpress.com/2018/03/31/attiny85-synth-from-jan-ostman/

https://ressources.labomedia.org/attiny

http://hex.ro/wp/blog/attiny85-diy-programmer/

https://www.youtube.com/watch?v=MK4ARnpljZg

*bootloader

https://www.hackster.io/porrey/attiny-16mhz-610d41

https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCore

Article extrait de : http://www.lesporteslogiques.net/wiki/ - **WIKI Les Portes Logiques**
Adresse : **http://www.lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/attiny-drum?rev=1581365571**
Article mis à jour: **2020/02/10 21:12**