

Comment changer une courroie sur un Fostex model 280 ?

Nous devons remplacer la courroie du Fostex 280. Celle-ci était complètement détendue et ramollie.

La première chose à faire est de trouver des ressources extérieures.

Ressources extérieures

Nous nous baserons sur cette vidéo, qui est assez détaillée: [fostex 280 replace a belt](#)

Important: vous pouvez directement commencer la lecture de la vidéo à 30 secondes...

Les différentes étapes

Nous aurons donc à procéder de la manière suivante:

- Enlever tous les capuchons en plastique des bouton pousoirs de la face avant.
- Enlever tous les capuchons des faders de chaque piste, y compris ceux des Trim
- Retourner l'appareil
- Boire une gorgée de bière
- Enlever les vis de l'avant de l'appareil, là où il y a les entrées jack, il y en 4
- Enlever les autres vis sur cette même face
- Remettre à l'endroit l'appareil et enlever délicatement la face avant
- Re boire une autre gorgée de bière, parce que bon
- Débrancher les différentes nappes en commençant par celle qui relie la face avant au circuit imprimé. La face avant ne doit plus avoir quoi que ce soit qui la relie au reste de l'appareil. Oui, c'est atroce...
- Démonter le bloc moteur en haut à droite en retirant les 4 vis
- Retourner le bloc moteur et enlever la vieille courroie
- Détailler toutes les nappes qui relient le bloc moteur aux 2 circuits imprimés. Il y en a plusieurs dont certains de couleur
- Enlever la vis de la partie cache moteur, puis coulisser ce cache pour le libérer du reste du bloc moteur
- Prendre le ressort et place sa patte non tordue dans la partie en plastique en forme de faux
- Placer la courroie neuve autour de la poulie d' entraînement

Article extrait de : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse :

http://www.lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/fostex_280_changement_courroie?rev=1606058082

Article mis à jour: **2020/11/22 16:14**