Article mis à jour le : 2023/06/05 16:53 / Imprimé le 2025/12/05 22:47

impression 3D, em, jb

Imprimante 3D Anycubic Photon Mono 4K

Toujours utiliser des gants pour manipuler les produits et les pièces non finies.

Les résines à l'état liquide et l'alcool isopropylique ne doivent pas être au contact de la peau ou des muqueuses.

Couper le chauffage et ventiler la pièce quand vous manipulez l'alcool et pendant quelques minutes après avoir refermé les récipients.

Caractéristiques

Volume d'impression : 130x80x165mm (LxPxH)

• Résolution horizontale : 35μm (fixe)

• Résolution verticale : 50µm (par défaut)

• Vitesse d'impression : 60mm/heure maximum

• XY Résolution : 3840×2400 (4K)

Précision axe Z : 0.01 mm

• Tailles de couches : 0.01 / 0.15 mm (0.05 conseillé)

• Source lumineuse: UV-LED, 405nm

Manuel d'utilisation (pdf en anglais) : anycubic photon mono 4K user manual

Manuel d'utilisation du slicer Photon Workshop (pdf en anglais) : anycubic photon workshop user manual

Manuel pour le lavage et le durcissement (Wash & Cure 2.0) : manuel Wash & Cure 2.0 (version courte)

Installation logicielle

Pour préparer les pièces, il faut installer le «slicer» Photon Workshop, à télécharger depuis le site du fabricant : photon workshop

Ce logiciel n'existant pas pour linux, on peut utiliser la version windows avec wine : Sur ubuntu 22.04 (je ne connais pas wine, il semble que ça pourrait être plus simple! cf. https://doc.ubuntu-fr.org/wine)

```
sudo apt install wine-stable winecfg  # pour régler, j'ai réglé pour windows 8 et indiqué le chemin vers l'application installeur wine
```

Ensuite on peut lancer l'application dans un terminal pour l'installer

```
wine \ "/home/linuxquimper/photon\_workshop-2.2.19/AnycubicPhotonWorkshop\_V2.2.19\_x64.exe" \\
```

Une fois l'installation terminée, retourner dans la config de wine pour indiguer le chemin vers l'exécutable

winecfg

Maintenant on peut lancer l'application!

wine "/home/linuxquimper/.wine/drive_c/Program Files/AnycubicPhotonWorkshop/AnycubicPhotonWorkshop.exe"

Configurer le logiciel :

• menu Configure / Settings : indiquer "Anycubic Photon Mono 4K"

Comment imprimer?

Préparer le modèle à imprimer

Le modèle 3D (format STL) doit être adapté à l'impression résine (ajout de points de contact avec le plateau) puis converti dans un format spécifique à l'imprimante.

- * ouvrir le logiciel AnycubicPhotonWorkshop (icone sur le bureau de l'ordi. OP15)
- * ouvrir le fichier au format .stl ou .obj
- * mettre à l'échelle, pivoter, déplacer le modèle
- * «slicer» le modèle et l'enregistrer au format adapté (.pwma)
- * copier le fichier sur une clé USB, et insérer la clé dans la machine pour imprimer

Ne pas placer de pièces trop près des bords du plateau pour que le plateau puisse se poser corectement dans le bac de lavage

Préparer l'imprimante

Calibrer l'axe Z et l'horizontalité du plateau avant chaque séance car l'entretien post impression requiert d'ôter le plateau, enlever le plateau en le soulevant pour ne pas rayer l'écran

Optionnel: tester la lumière UV (voir ci-dessous)

Verser la résine de votre choix (actuellement blanche ou transparente) dans le bac

/!\ Toujours bien replacer le capot anti-UV

Lancer l'impression

Sélectionner votre fichier sur la clé USB et lancer l'impression (photos de l'écran à venir)


Après l'impression

Une fois l'impression terminée, le plateau se replace en position haute, quand la résine liquide a fini de couler on peut décrocher le plateau.

Deux choix sont alors possible :

- La pièce **n'a pas** d'excroissances fines qui risquent de toucher les pales de l'agitateur du bac de nettoyage : Utiliser la spatule métallique pour décoller la pièce du plateau
- La pièce **a** des excroissances fines qui risquent de toucher les pales de l'agitateur du bac de nettoyage : Dé-serrer la fixation du plateau et l'enlever de son bras

Lavage



Préparer la machine de lavage en enlevant le réflecteur et le plateau de durcissement («curing table»)

Placer ensuite la pièce dans le panier de la machine de nettoyage si elle mesure moisn de 10 cm ou le plateau avec la pièce encore dessus sur le support prévu (photos bientôt)

À l'aide du bouton de la machine de nettoyage, sélectionner "Wash", choisir une durée entre 5 et 10 minutes, puis valider. La durée est à adapter en fonction de lpaièce (plsu grand = plus long) ou si elle contient beaucoup d'espaces creux. Pendant que la pièce est nettoyée, vider et laver le bac à résine de l'imprimante et le plateau si il n'est pas avec pièce (sauf en cas d'impression à la chaîne) (Voir la section "Entretien")

Une fois la pièce nettoyée, la sortir du bac et la rincer à l'eau claire.

Ensuite une dernière étape facultative permet de la rendre plus rigide et surtout moins poisseuse au contact.

Durcissement

Retirer le bac de rinçage de la machine de nettoyage et le remplacer par le support rotatif transparent.

Placer la pièce sur le support rotatif et refermer le capot.

Sélectionner la fonction "Cure", choisir une durée et lancer l'opération.

La pièce va être exposée aux UV pendant la durée choisie pour continuer de durcir la résine.

Comment arrêter une impression?

Si tout part de travers...

L'écran de l'imprimante affiche un bouton "pause" ce qui permet entre autre de rajouter de la résine ou d'annuler l'impression

Entretien

Nettoyage de fin de séance d'impression

Après chaque séance d'impression, le plateau et la bac doivent être nettoyés à l'alcool isopropylique.

Un chiffon microfibre va être dédié à cet usage et rangé avec les accessoires de l'imprimante

Procédure :

- libérer le bac en dévissant les deux vis à tête plastifiée sur le dessus des brides.
- tirer le bac vers l'avant en prenant soin de le soulever pour ne pas le faire frotter contre l'écran.
- Re-verser le surplus de résine dans la bouteille (attention à ne pas mélanger les résines) en utilisant les entonnoirs et filtres du kit de l'imprimante (utiliser la spatule en plastique pour pousser la résine)
- Rincer le bac et les accessoires à l'alcool dans un récipient.
- Remettre l'alcool dans la bouteille avec l'entonnoir


Traitement des déchets

Les déchets d'impression doivent êtres durcis en les exposant à la lumière du soleil ou une lumière UV artificielle avant de les éliminer gants nitriles usagés, alcool isopropylique ayant servi au durcissement, etc.

Vérification de la lumière UV

Dans le ménu "Tools", choisir "detection", puis une image et un temps, l'image devrait être identique à l'image choisie

Calibration de l'axe Z



- 1. Enlever le bac de résine (attention, l'écran dessous est fragile et craint les rayures)
- 2. Placer le papier de nivellement sur l'écran
- 3. Choisir "Move Z", puis l'icone "Home", l'axe Z va descendre et s'arrêter automatiquement
- 4. Appuyer doucement avec les doigts pour maintenir la plateforme
- 5. Serrer les 4 vis de la plateforme
- 6. Dans le menu tools, choisir "Z=0", puis "Enter"
- 7. Le nivellement est terminé

Changement du film FEP

Il s'use au fil des impressions, il est nécessaire de le changer

Ressources

Résines

La **résine** est le composé chimique liquide utilisé pour imprimer avec cette méthode : une mixture photosensible de chaînes moléculaires courtes qui s'assemblent en chaînes plus longue sous l'effet de la lumière. Cette résine est beaucoup plus toxique, à l'état liquide, que le filament utilisé en impression 3D à dépôt de matière.

La résine liquide est toxique pour les personnes et pour l'environnement

Due à sa nature (composé de petites chaînes moléculaires), la résine est très réactive dans son état liquide

- irritante pour la peau et le système respiratoire : porter des gants et travailler dans un espace bien ventilé
- dangereuse quand elle entre en contact avec les yeux, la bouche et les muqueuses en général : rincer abondamment s'il y a contact, voir un médecin si l'irritation se poursuit
- nécessite un durcissement à la lumière ou mieux à la lumière UV artificielle afin de réduire les résidus sur les pièces et s'assurer qu'on peut la toucher sans gants
- toxique pour l'écosystème, en particulier l'environnement aquatique : traiter les déchets, notamment en durcissant tous les résidus de résine liquide par exposition au soleil ou aux UV, dans cas le polymère est beaucoup moins toxique.

Il existe des résines biosourcées (ce qui **ne veut pas dire** biodégradable) : Anycubic plant-based UV resin, Elegoo plant-based resin, eSun bio-based PLA crossover resin, etc.

FAQ

Pourquoi c'est si lent au début ?

?

Peut-on enchainer 2 impressions ? Faut-il filtrer la résine entre 2 impressions ?

Uniquement s'il n'y a pas eu d'erreurs d'impression, car dans ce cas il pourrait rester morceaux de pièces qui perturberaient l'impression suivante, ce qui dans le pire des cas peut abîmer ou crever le film FEP.

Comment évaluer la quantité de résine nécessaire ?

Le logiciel slicer (photon workshop) donne une évaluation en millilitres.

Comment faire s'il n'y a pas assez de résine ?

Choisir "pause" sur l'écran tactile, ajouter de la résine puis choisir "Start" pour reprendre l'impression

Vocabulaire

DLP (Direct Light Processing)

FEP film (Fluorinated Ethylene Propylene) polymère transparent utilisé en fond de cuve, c'est un consommable à changer quand il est abîmé

SLA (StereoLithogrAphy)) : Stéréolithographie, nom du procédé utilsié par cette imprimante : une résine photochimique liquide est durcie couche après couche par une forte lumière UV.

Vat photopolymerisation : photopolymérisation en cuve, vat c'est donc la cuve dans laquelle on met la résine

Consommables

Les résines : il existe de nombreuses résines aux propriétés différentes

Film FEP: https://www.anycubic.fr/products/fep-film-for-dlp-photon-printer

Gants nitriles

Quelques vidéos utiles

- Why Resin 3D Prints Fail Improve Your Prints Tips on Understanding Overhangs and Supports
- 3D print supports EASY GUIDE by VOG (VegOilGuy)

...

Notes / Memo:

https://www.chitubox.com/en/page/chitubox-free

https://mango3d.io/lychee-slicer-for-sla-3d-printers/

NanoDLP: http://???/

Article extrait de : http://www.lesporteslogiques.net/wiki/ - WIKI Les Portes Logiques

Adresse:

http://www.lesporteslogiques.net/wiki/outil/imprimante 3d anycubic photon mono 4k/start?rev=1685976791

Article mis à jour: 2023/06/05 16:53