

textile, broderie, brother-vr

Machine à broder Brother VR

Achat neuf : 27 mars 2024 à [Nouvelle Couture](#) (Quimper), garantie ? ans → (TODO à compléter)



Documentation

- [Brother VR, guide rapide \(fr, pdf\)](#)
- [Brother VR, guide complet \(fr, pdf\)](#)
- [Brother VR, guide des accessoires \(fr, pdf\)](#)
- [Brother VR, frame guide \(en, pdf\)](#)
- [Brother VR, brochure \(fr.pdf\)](#)
- page fabricant : <https://sewingcraft.brother.eu/fr-fr/produits/machines/machines-a-broder-semi-professionnelles/machines-a-broder-semi-professionnelles/vr>

Accessoires

Accessoires inclus

Une fois l'emballage ouvert, vérifiez que les accessoires suivants s'y trouvent. Si un élément manque ou est endommagé, contactez votre revendeur agréé Brother.



N°	Nom de la pièce	Ref.	N°	Nom de la pièce	Ref.
1	Boîte à accessoires	KC4485-001	19	Support	KC2100-001
2	Aiguilles	KC4493-001	20	Boîte de nettoyage	KC4476-001
3	Carte préprogrammée x 5	KC4394-001	21	Pointe D2	KC2887-151
4	Cartonnet métallique x 3	190176-003	22	Pointe D6	KC4983-001
5	Fil à broder x 4	SS4400-000	23	Carton D6B	KC1981-001
6	Coince-fil	MF4462-001	...	Cadre de broderie (à vis grand)	190720 / KC2182-001
7	Clouette	KC1262-001			
8	Pinces	KC4542-001			
9	Bobine	K49840-001			
10	Outil de remplacement d'aiguille	MF1711-001			
11	Carte d'explicateur de la plaque à aiguille	KC4399-151			
12	Outrements Phillips	KC4543-001			
13	Outrements standard	KC4489-001			
14	Outrements Allen	KC1198-001			
15	Outrements cruciforme	KC4544-001			
16	Outrements en forme de disque	KC1107-001			
17	Outrements grand	KC4437-001			
18	Clé 13 x 10	KC4119-001			
19	Clouette	K49840-001			
20	Boîte de nettoyage	KC4476-001			
21	Pointe D2	KC2887-151			
22	Pointe D6	KC4983-001			
23	Carton D6B	KC1981-001			
...	Cadre de broderie (à vis grand)	190720 / KC2182-001			

Utilisation

Machine à Brother VR



Utilisation

Un manuel d'instruction est mis à disposition dans le carton sous la table de la brodeuse. Toute utilisation nécessite une lecture sérieuse cette documentation avant de la manipuler. Bien faire attention au matérielet ne pas hésitez à arrêter si problème(bouton ON/OFF rouge au brodage) et à nous le signaler. Si problème avec le fil, vous pouvez reprendre votre broderie en faisant marche arrière sur plusieurs points.

Faire attention pour repositionner la canette et au problème de tension (se référer au manuel) p.17 Recharge p.23

Vous pouvez ramener vos propres matériaux. Mise à disposition du matériel (dans le carton) utile à la production des projets : textile, cadres, feuille de feutre... Caisse à rangement : bobines de fil, ciseaux crantés, aiguilles... Petite boîte blanche à maintenance (petits outils dont poids si problème de canette (vérification de la tension)



Etape d'utilisation :

Activez le bouton sur ON derrière la machine à gauche. ATTENTION ne rien mettre autour de la brodeuse car le cadre bouge à l'allumage.

Ici mettre une seule couleur car on n'a qu'une aiguille. Changement de bobine à chaque couleur (enfilage du fil p. 25 du manuel)

Il y a un stylet derrière l'écran ou tactile ne pas se servir d'autre chose.

NE pas hésitez à se référer à l'onglet ? si on a des problèmes, des interrogations, on y trouve des solutions de dépannage... Vous ne casserez rien à naviguer dans l'écran.



Des motifs sont déjà présents dans la machine (photo). Vous pouvez choisir les couleurs, voir les caractéristiques de votre motifs (hauteur, cadrage, couleurs...). La machine se charge de gérer les changements de couleurs,



Onglet Régler : penser regarder quel cadre, il faudra prendre pour broder. Vous pouvez repositionner, recentrer, grouper, redimensionner vos motifs. Ajouter du texte... Vous pouvez aussi régler la vitesse de brochage.

Onglet Broderie : fixation des cadres prévus si cadre trop petit, il y a 3 tailles de cadre qui se clipsent sur les côtés. Pour les enlever appuyer puis tirer. C'est assez intuitif. Le moyen cadre se règle à la main en tournant les vis derrière et le petit cadre se fixe derrière le chariot SANS le bras d'ajustement. Les cadres sont bien fixés si l'on entend le bruit du clips...ne pas forcer si cela ne rentre pas !





Pour le petit cadre : Détachez les 2 parties du cadre et insérer la feuille de feutrine et le textile p.23 du manuel
positionnement du textile



Entretien

Nettoyage après usage, huilage (penser à huiler par exemple de temps en temps la brodeuse). Penser à laisser le lieu propre

Restauration

Remplacement des condensateurs et du fusible de l'alimentation

Fabrication d'un câble USB Série pour machine à tricoter

Vous pouvez créer vos broderies et les importer via la clé USB. mettre vos créations dans un dossier à votre prénom et tout sauvegarder de votre côté aussi.



Une fois que tout est validé dans Inkscape vous devez l'enregistrer dans un format compréhensible par la brodeuse Brother : Fichier>Enregistrer une copie. Dans la liste déroulante des formats en bas de la fenêtre, choisissez « Ink/Stitch : format de broderie Brother (.pes) »

[Documentation technique](#)

Manuel technique simple mis à disposition près de la machine. Il est conseillé de lire le manuel complet si projet complexe.

[Liens](#)

[Interface pour télécharger des motifs](#)

Fournisseurs

Entretien / Maintenance

Garantie

Article extrait de : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : http://www.lesporteslogiques.net/wiki/outil/machine_a_broder_brother_vr/start?rev=1734688164

Article mis à jour: **2024/12/20 10:49**