

Restauration d'enceinte amplifiée Elipson

Modèle Elipson 7200 AI de 1985. Le câble d'alimentation est coupé mais il reste le connecteur! Le bord des membranes des haut-parleurs a "fondu". Il y aussi des marques d'humidité : vis rouillées, etc.

Diagnostic ? D'abord voir si l'électronique (ampli, filtres) fonctionne et dans un second temps refaire les membranes ou changer les haut-parleurs.



refaire le cable secteur



On remet temporairement un câble au connecteur chelou non-identifié de la prise secteur, pour tester l'enceinte. Il faudra plutôt choisir un câble électrique de section adaptée : 2.5 mm².

On peut tester que tout fonctionne correctement : une fois branchée, il y a bien du son dans les 3 haut-parleurs

état des haut-parleurs

C'est pas joli joli...



Article extrait de : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : http://www.lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/restauration_enceinte_amplifiee_elipson

Article mis à jour: 2019/12/10 20:10